



- B 3 8 (Horizont幕)
- B 3 7 (大黒幕)
- B 3 6
- B 3 5 ●
- B 3 4 ●
- B 3 3 (袖幕 4)
- U H
- F b 5
- B 3 2 (一文字幕 4)
- B 3 1
- B 3 0
- B 3 ●
- B 2 9 (引割幕 2)
- B 2 8 (一文字幕 3)
- B 2 7
- F b 4
- B 2 6
- B 2 5
- B 2 4 (袖幕 3)
- B 2 3 (一文字幕 2)
- B 2 ●
- B 2 2
- B 2 1
- F b 3
- B 2 0 (引割幕)
- B 1 9 (一文字幕 1)
- B 1 8
- B 1 7
- B 1 ●
- B 1 6 (袖幕 2)
- B 1 5
- P b 2
- B 1 4 (袖幕 1)
- B 1 3 (暗転幕)
- B 1 2
- オペラカーテン
- 緞帳
- 客反

●印は手引ボタン

